

Emergencias en el centro


Si está en diálisis durante una emergencia:

- Mantenga la calma.
- Espere instrucciones de un miembro del personal.
- Si no hay miembros del personal disponibles para ayudar, siga los pasos a continuación para pinzar y desconectar sus líneas de sangre.
- Busque la salida más cercana; puede que no sea la puerta por la que entró.
- Salga del centro y reúnase fuera.


Si se corta la electricidad cuando está en diálisis

- La máquina se puede poner en marcha hasta que se restablezca la energía, o el tiempo suficiente para devolverle la sangre y detener el tratamiento.
 - El personal quitará la manivela de la parte posterior de su máquina y la conectará a la bomba de sangre.
 - La manivela debe girarse una vez cada 4 segundos
- Si puede, es posible que le pidan que ponga en marcha su propia máquina para que el personal pueda cuidar a los pacientes que

Pasos para pinzar y desconectar de emergencia



Paso 1 Cierre las dos pinzas de las agujas del acceso antes de los puntos **rojo** y **azul** de conexión.



Paso 2 Cierre las dos pinzas en el tubo grueso proveniente de la máquina de hemodiálisis.



Paso 3 Tuerza las líneas entre los dos juegos de pinzas cerradas en los puntos de conexión **rojo** y **azul**.